

Polk Audio Blackstone TL2600.

Комплект сателлитных акустических систем

Благодарим Вас за приобретение продукции Polk Audio. Мы надеемся, что наш продукт прослужит Вам долго и превзойдёт Ваши ожидания. Настоящая инструкция поможет Вам правильно эксплуатировать и ухаживать за компонентами Polk Audio.

Состав системы

Комплект Blackstone TL2600 состоит из: сателлита TL2 (4 шт.), сателлита центрального канала TL2 Centre и сабвуфера TL2600Sub. Акустические и сабвуферный кабели в комплект не входят и приобретаются отдельно. Для подбора и приобретения подходящей кабельной продукции пожалуйста обратитесь к Вашему дилеру Polk Audio.

Расположение компонентов системы

Правильное расположение системы показано на первом рисунке FIGURE 1 англоязычной инструкции. Если Вы хотите увеличить количество каналов до 7.1, Вам необходимо приобрести ещё два сателлита TL2 и достаточное количество акустического кабеля, первоначально убедившись, что Ваш AV-ресивер или AV-процессор имеют все возможности для построения 7.1 системы. Правильное расположение такой системы показано на втором рисунке FIGURE 1 англоязычной инструкции. Установите сабвуфер на ножки. В противном случае звучание басовой составляющей будет неправильным.

Настенный монтаж

Используйте один из двух способов (а или b) закрепления сателлитов на стене. Руководствуйтесь рисунком FIGURE 2 в англоязычной инструкции. На каждом сателлите есть специальное ушко на тыловой стенке (FIGURE 3). Вставьте большое отверстие в предварительно ввёрнутый в стену саморез, предварительно убедившись в том, что головка самореза имеет подходящий размер и спокойно вставляется в большее отверстие, не влезая в меньшее. Тело самореза должно спокойно входить в меньшее отверстие. Вставив большое отверстие во вкрученный саморез, потяните сателлит вниз до момента, когда почувствуете ощутимое сопротивление. Правильно смонтированный сателлит должен жёстко прикреплён к стене. Допускаются небольшие сдвиги в плоскости, параллельной плоскости стены. При необходимости снимите сателлит, сдвинув его до упора вверх, и вынув ушко из шурупа, и завинтите шуруп. В случае, если не получается повесить сателлит указанным способом, немного ослабьте шуруп. **ВНИМАНИЕ!** При подключении кабелей сателлит необходимо снять со стены. Кабели выводятся в специальное углубление на корпусе сателлита, находящееся под кабельными разъёмами. Для сателлита центрального канала требуются два самореза. В остальном процесс монтажа-демонтажа полностью идентичен вышеописанному. (FIGURE 4)

Для закрепления кабеля необходимо провести следующие действия.

1. Отвинтите винтовой разъём против часовой стрелки
2. Зачистите акустический кабель примерно на 5 мм
3. Соблюдая полярность, вставьте оголённый конец кабеля в отверстие, которое находится перпендикулярно оси разъёма.
4. Плотно завинтите разъём.

Иллюстрации см. в англоязычной инструкции

Для спутников мы рекомендуем использовать кабель с сечением не менее 1.5 кв.мм

Подключение системы

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТ ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ АППАРАТАХ!

Если Ваш AV-ресивер или AV-процессор оснащён отдельным выходом на активный сабвуфер, тогда подключение спутников и сабвуфера осуществляется согласно рисунку LINE LEVEL (OPTION 1) англоязычной инструкции. **СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ!** Для подключения сабвуфера используйте специализированные сабвуферные кабели типа RCA-RCA, 2 RCA-2RCA или RCA-2 RCA тип зависит от количества выходов на Вашем AV-ресивере) необходимой длины.

НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ ВАШЕГО AV-РЕСИВЕРА ИЛИ AV-ПРОЦЕССОРА:

FRONT – SMALL

CENTRE - SMALL

REAR – SMALL

SURROUND BACK – SMALL (только в случае систем 6.1-7.1)

SUBWOOFER - YES

FREQUENCY CUT или CROSSOVER на все каналы – не менее 100 Hz

Если Ваш AV-ресивер или AV-процессор не имеет отдельный выход на сабвуфер, подключите его с помощью опциональных акустических кабелей на выход фронтальных акустических систем (SPEAKER LEVEL (OPTION 2)).

НЕОБХОДИМЫЕ НАСТРОЙКИ ВАШЕГО AV-РЕСИВЕРА ИЛИ AV-ПРОЦЕССОРА:

FRONT – LARGE

CENTRE - SMALL

REAR – SMALL

SURROUND BACK – SMALL (только в случае систем 6.1-7.1)

SUBWOOFER - NO

FREQUENCY CUT или CROSSOVER на тыловые и центральный каналы – не менее 100 Hz

Настройка Вашего сабвуфера

Ваш активный сабвуфер имеет некоторые регулировки, позволяющие подстроить его звучание под звучание остальной части системы. Для начала подсоедините сабвуфер к Вашему AV-ресиверу или AV-процессору одним из двух способов, рассмотренных выше. При этом питание сабвуфера должно быть отключено. В случае использования кабеля RCA-RCA подключите его в любой разъём на сабвуфере. Сделайте необходимые настройки на процессоре или ресивере (см. Руководство по эксплуатации Вашего устройства). Затем включите сабвуфер и установите громкость ресивера или процессора на 50% от максимальной. Вы можете выбрать один из трёх режимов работы сабвуфера: On (постоянно включён), Off (постоянно выключен), Auto (включение по наличию сигнала). В последнем случае при отсутствии сигнала в течение 15 минут сабвуфер выключится. Его включение произойдёт при появлении сигнала с небольшой задержкой.

Регулятор **VOLUME** позволит отрегулировать громкость сабвуфера под свой вкус. При увеличении основной громкости на ресивере или процессоре, громкость сабвуфера также будет возрастать.

Low Pass – регулятор фильтра высоких частот. С помощью этого регулятора можно откорректировать диапазон воспроизводимых частот сабвуфера. При использовании способа подключения с помощью кабелей RCA этот регулятор должен стоять в максимальном положении.

Phase – переключатель, с помощью которого Вы можете переключить электрическую фазу сабвуфера. Попробуйте его в случае, если Вам кажется, что бас размыт или запаздывает. Эффект может проявляться не всегда.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ ИЛИ ИСКАЖЕНИЙ НЕМЕДЛЕННО УБАВЬТЕ ГРОМКОСТЬ!

	TL2	TL2 Centre	Сабвуфер
Номинальная мощность, Вт	10-125	10-125	100
Сопротивление, Ом	8	8	-
Чувствительность, дБ	89	91	-
Диапазон частот, Гц	95-24000	90-22000	40-200
Вес, кг	1,36	1,80	9,30
Размеры, ШxВxГ, мм	105x181x138	424x108x97	320x320x360

В случае каких-либо неполадок или проблем в работе комплекта Polk Audio TL2600, пожалуйста обратитесь к Вашему дилеру Polk Audio в Службу Технической Поддержки Polk Audio в России по телефону +7 (495) 981-02-72.